

Diskmaskin

Skötselanvisningar för din diskmaskin finns i leverantörens bruksanvisning som ligger i en låda i köket vid inflyttning. Vi rekommenderar att du förvarar skötselanvisningen bakom den här fliken i en plastficka.

Diskmaskinen är liksom kylskåp och frys placerad på en plastlåda för att eventuell kondens och vattenläckage ska samlas upp och inte skada golvet. Kontrollera fuktskyddet regelbundet och torka upp fukt vid behov.

Avstängningsventilen för diskmaskinen är placerad framtill på diskbänksblandaren och den ska vara avstängd när du inte använder diskmaskinen.

Om du misstänker att det är något fel på din diskmaskin gör du i första hand en felanmälan till leverantören.

BRUKSANVISNINGAR FÖR DINA PRODUKTER HITTAR DU I ETT AV KÖKSSKÅPEN ELLER VID PRODUKTERNA
(Bruksanvisningar finns även för nerladdning på hemsidan)

Tips & råd

Inbyggnadsugn

Lätt nedsmutsad ugn tvättas ur med varmt vatten med diskmedel eller ättiksvatten. Ugns-rengöring får bara användas på de emaljerade ytorna inuti ugnen, var noga med att allt rengöringsmedel tas bort. Ugnsrengöring får aldrig användas till katalytisk eller ecolytisk emalj. Se bruksanvisning för mer information.

Ett miljövänligt alternativ är att använda naturlig såpa. Stryk ut såpa i ugnen med hjälp av en trasa/svamp. Stäng luckan, välj över-/undervärme och värm till 100°C i 10 minuter. Tvätta ugnen rent med vatten då den har svalnat.

Glashäll

Glashällen rengörs med Cera-Fix eller annat rengöringsmedel speciellt gjort för glashällar samt mekanisk bearbetning med speciell rakbladsskrapa.



Mikrovågsugn

Rengörs med mildt diskmedel och mjuk trasa.



Kylskåp / Frysskåp

Inuti kylens nedre del på ryggen finns utloppshål för kondensavrinning.

Utloppet måste hållas rent från t.ex. matrester.

Rengör skåpet invändigt vid behov med ett mildt diskmedel och mjuk trasa.

Rengöring/dammsugning bör ske 1 gång om året av baksidan av skåpet samt runt kompressorn.

OBS. Lägg skydd på golvet så att skåpet inte repar, framförallt om du har parkettgolv!

Diskmaskin

Rengör silar, spolarmar och pump vid behov, för att hålla maskinen fräsch finns maskinrengöring att köpa av de stora maskindiskmedelstillverkarna. Bör utföras några gånger per år.

Tvättmaskin

Använd tvättmedel av kända märken, rengör sil och pump vid behov

Rengör tvättmedelsfack och områdena runt i kring detta, det kan bildas vallar av olöst tvättmedel där. Kör maskinen med ett avkalkningsmedel några gånger om året.

Torktumlare

Rengör filter, ventilationskanaler och kondensor vid behov, rengöring i övrigt med ett mildt diskmedel och mjuk trasa.

Rostfria produkter

Rengörs med Chromol (kan beställas fr BSH, se kontaktuppgifter nedan(reservdelar)) eller med annat i handeln förekommande medel som rekommenderas för detta.

För ytterliggare information hänvisas till respektive produkts anvisningar.

Service: 0771-112277, service@bshg.com

Reservdelar: 0771-112277,
reservdelar@bshg.com



Cera-Fix
Rengörings- och
skyddsmedel för
glaskeramikhällar



Chromol
Rengörings- och
skyddsmedel för
rostfria
hushållsapparater
Art nr 310359

Typskylt finns på alla produkter

Robert Bosch Hausgeräte GmbH	
E-Nr NKM692NSS/01	FD 6910
380V-	7160W
Typ EKT 830	Made in Germany

Vid serviceanmälan skall "E-Nr" uppges:

E-Nr NKM692NSS/01 FD 6910